

section of hair around the barrel. Release the rotate button and then leave the brush in the hair for a few seconds. Use Cool style setting to set style.

8.

The rear filter should be cleaned using a soft brush on a regular basis to help prevent buildup of lint and overheating. This will also prolong the motor life.

10.

For less volume, you can follow the same steps and use without the spin function.

11.

After use, switch off and unplug the appliance.

12.

Allow to cool before storing.

13.

Place protective shield over brush head to protect the bristles.

Helpful Hints and Tips

- To define layers and give shape to styles, follow step 4 and repeat through section.
- To get root volume and body through the top section of hair, follow steps 3 to 6, but using an upward motion.
- You can create flips or tuck hair under. Also perfect for shaping bangs.

CLEANING & MAINTENANCE

• Unplug the appliance and let cool completely before cleaning it.

• Use a damp cloth to clean carefully. Make sure the appliance is completely dry before using again.

• The rear filter should be cleaned using a soft brush on a regular basis to help prevent buildup of lint and overheating. This will also prolong the motor life.

STOP

This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

Never immerse this product in water or any other liquid.

IF YOU MUST USE YOUR HOT AIR STYLER IN THE BATHROOM, WOODEN, VINYL, MARBLE, OR OTHER FLAMMABLE SURFACES, MAKE SURE THE STYLER IS COMPLETELY DRY BEFORE USING IT.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hot air styler falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you.... even if the switch is off. A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

USER MAINTENANCE

Your hot air styler is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the hot air styler must be kept clean. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the hot air styler should be wiped clean with a cloth only. Blocked or clogged air intake vents will cause the hot air styler to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the hot air styler or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the hot air styler to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the hot air styler. Damage will occur at the high flex point of entry into the hot air styler, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.

if the cord or hot air styler is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE – IMPORTANT

When not in use, your hot air styler should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around hot air styler. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hot air styler.

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$7.50 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 3 years from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

TRY OUR OTHER INFINITI PRO BY CONAIR® PRODUCTS

Dryer Model Z59NPY

Straightener Models CS31, CS32 and CS33

Curling Iron Models CD105, CD106, CD107, CD108, and CD109

Model BC179

Please register this product at: www.conair.com/registration

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair or Infiniti by Conair product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

IB-12692A

INFINITI by CONAIR

1½ in. (4 cm) Spin Air Brush

Volumizes and shines as you dry.

INFINITI by CONAIR

Cepillo de aire giratorio de 1½ pulgada (4 cm)

Modelo BC179

Instrucciones

Para registrar su producto, visitemos en: www.conair.com/registration

Centro de servicio

Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2014 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

IB-12692A

PRUEBE OTROS PRODUCTOS INFINITI PRO BY CONAIR®

Secador (modelo Z59NPY)

Planchas alisadoras (modelos CS31, CS32 y CS33)

Tenazas (modelos CD105, CD106, CD107, CD108 y CD109)

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SEHA RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte, permita que se enfríe y quite el polvo y las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del aparato solo se debe limpiar con un paño limpio. El aparato se recalienta si las aberturas de aire estuvieran bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el aparato o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o heridas. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que se enfríe durante 10–15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

PRECAUCIÓN

NUNCAable, reduzca ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

Si el cable o el aparato estuviesen dañados o si el aparato no funciona correctamente, regístrelo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

ALMACENAJE – IMPORTANTE

Después de usar el aparato, desconecte, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

IMPORTANTE

No sumerja este aparato en agua u otro líquido.

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA! AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger: un sistema removable que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben limarse. Si su aparato cayera al agua mientras esté conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte... aunque el interruptor esté apagado.

Un interruptor de circuito regular no le protegerá en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparto con esto, el precio es bajo! No espere... ¡instale uno ahora mismo!

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) por sus siglas en inglés es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

ALTO

Este mensaje sobre los...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

(Interrupciones de circuito contra fallas a tierra) ...puede salvar una vida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Desconecte el aparato y permita que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

• Limpie el cuerpo del aparato cuidadosamente con un paño ligeramente humedecido. Permita que seque completamente antes de volverlo a usar.

• Limpie el filtro regularmente, usando un cepillo suave, para evitar que el motor sobrecaliente. Esto prolongará la vida útil del motor.

7.

Para obtener aun más volumen, haga girar el cepillo, manteniendo la sección de cabello enrollada alrededor de este. Desactive la función rotativa y mantenga el cepillo en posición durante unos segundos. Utilice el aire frío para fijar el peinado.

8.

Para liberar el cabello, haga girar el cepillo en la otra dirección.

9.

Replia cuantas veces sea necesario.

10.

Para dar menos volumen al cabello, utilice la misma técnica, pero sin la función rotativa.

11.

Apague y desconecte el aparato después del uso.

12.

Permita que se enfríe antes de guardarlo.

13.

Cubra el cepillo con la cubierta protectora para proteger las cerdas.

Consejos útiles

• Para dar definición a las capas y poner peinados en forma, siga el paso 4 con cada sección de cabello.

• Para dar volumen en la raíz y cuerpo a la parte superior del cabello, siga los pasos 3 a 6, estirando el cabello hacia arriba.

• También puede usar el cepillo para doblar las puntas hacia dentro/afuera y dar forma a los flequillos.

5/27/14 1:34 PM